



- A1: Köttindikator
- A2: Temperaturindikator & Tidsindikator
- A3 kötttyp / min - knapp
- A4 Smak grad/SEC - knapp
- A5 Start/Stopp - knapp

- B1 - Av
- B2 - Tillagningsläge
- B3 - Tidtagningsläge

### Inför första användning

Se till att du matat in batterierna korrekt, det skall vara 2 st AAA batterier. I displayen kommer följande text att visas:

A1: BIFF-symbol + WELL

A2: 77C

### Temperaturalarmläge

När detektionstemperaturen är större än eller lika med larminställningstemperaturen, går produkten in i temperaturalarmläget; Temperaturen har larmar tills temperaturen är lägre än larmtemperaturen.

Temperaturalarmsljud: 2 ljud per sekund

Tryck M/M för att välja vilket typ av kött och tryck T/S för att välja hur du vill att det ska vara tillagat.

I läget PGM kan du ställa in vilken temperatur du vill uppnå manuellt, håll inne S/S-knappen i 3 sekunder för att ställa in, tryck S/S igen när du valt rätt temperatur, låter du den vara i 30 sek så väljs den temperaturen automatiskt.

Tryck på vilken knapp som i 10 sec för att stänga av alarmläget.

### Tidstagning / Timer-funktion

Tryck på S/S-knappen för att börja ta tiden. För att avsluta eller pausa tryck S/S igen.

När timern inte är i gång kan du ställa in alarmläget, tryck på M/M-knappen och T/S-knappen.

Tryck på vilken knapp som för att stänga av larmet.